

Chapón para -MB ventana con cogote-

SKU: RP019

Componentes incluidos en el Kit:

- Chapón **x1**
- Barrales de Anclaje **x2**
- Burlete 25 x 25 mm **x1**
- Balones M6 **x 12**
- Arandelas goma **x 8**
- Tuercas m6 **x 12**
- Arandela grower de 1/4 **x 12**
- Arandelas de 1/4 **x 24**

Modelos de camiones compatibles:

- Mercedes Benz 710
- Mercedes Benz 1624
- Mercedes Benz 1632
- Mercedes Benz 1215
- Mercedes Benz 1218
- Mercedes Benz 1214

