



El Aire Acondicionado ocupa 9 cm por encima de esta línea



Plantilla de Corte para Instalación de Aire acondicionado HDK 2200

Instrucciones:

1. Recorte la plantilla por la línea exterior.
2. Corrobore que los tamaños son correctos, debe tener 38.5cm de ancho (el lado más largo) y 26 cm de alto (el lado más angosto), el margen de tolerancia es de $\pm 0.5\text{cm}$
3. Coloque la plantilla en el techo del vehículo, y marque con un fibrón donde realizara el corte de techo.
4. Haga el corte con una caladora, asegurándose que los bordes queden redondeados.

Puede encontrar más información de cómo realizar la instalación Ingresando en: neil.com.ar/soporte-tecnico/tutoriales/AA o bien escaneando el siguiente QR



El Aire Acondicionado ocupa 39 cm por detrás de esta línea



El Aire Acondicionado ocupa 16 cm hacia el costado de esta línea

El Aire Acondicionado ocupa 16 cm hacia el costado de esta línea