


Configuración/emparejamiento de control remoto con la caldera-

1. Encender la pantalla de la Caldera.
2. Presionar los botones  al mismo tiempo hasta que aparezca en la pantalla "099".



3. Presionar el botón "◀" 6 veces seguidas hasta que aparezca en la pantalla "P - 1", luego presione en el control remoto el botón "+".



Presione botón "+"



4. En la pantalla aparecerá "P - 2" y deberá presionar en el control remoto el botón "-".



Presionar botón "-"



5. En la pantalla aparecerá "P - 3" y deberá presionar en el control remoto el botón "M".



Presionar botón "M"



6. En la pantalla aparecerá "P - 4" y deberá presionar en el control remoto el botón "encendido".



Presionar botón "⏻"

